

- EN If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- D Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefahr zu vermeiden ersetzt werden.
- F Si le câble extérieur souple ou le cordon de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
- E Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o sus representantes de servicio o por una persona igualmente calificada cada con el fin de evitar cualquier peligro.
- RUS Если внешний гибкий кабель или шнур данного светильника окажется поврежден, он должен быть заменен только изготовителем или его сервисной службой, или столь же квалифицированным персоналом, чтобы обезопасить потребителя от возможного поражения электрическим током.
- I Al fine di evitare rischi, se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un suo agente addetto all'assistenza oppure da altra persona simile qualificata.
- PL Jeżeli zewnętrzny elastyczny przewód lub oprawa jest uszkodzona, to powinien on być wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub podobną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- SK Ak externý ohybný kábel alebo šnúra svietidla sú poškodené, musí ich vymeniť len výrobca alebo jeho servisný zástupca, prípadne rovnako kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo riziku.
- CZ Jsou-li vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto svítidla poškozené, musí se nahradit speciální šňůrou, nebo šňůrou obdrženu výhradně od výrobce nebo jeho servisního technika.



side / 0,018 m²
top / 0,062 m²



t_a
-35°C / +40°C



60
months

- EN The area of luminaire projection plan exposed the wind effect.
- D Die der Einwirkung des Windes ausgesetzte Projektionsfläche der Leuchte.
- F La surface de projection du luminaire exposée à l'effet du vent est.
- E La superficie de proyección de la luminaria expuesta al efecto del viento representa.
- RUS Площадь поверхности светильника, подверженная воздействию ветра, составляет.
- I La superficie di proiezione della lampada esposta agli effetti del vento è di.
- PL Powierzchnia projekcyjna lampy wystawiona na działanie wiatru.
- SK Plocha priemetu svietidla vystavená účinku vetra.
- CZ Plocha průmětu svítidla vystavená účinku větru.

- EN Optic part of luminaire.
- D Lichtteile der Leuchtkörper.
- F La partie lumineuse du luminaire.
- E La parte luminica de la luminaria.
- RUS Степень защиты оптической части светильника.
- I Parte luminare della lampada.
- PL Dla elementu optycznego oprawy oświetleniowej.
- SK Svetelná časť svietidla.
- CZ Světelná část svítidla.
- EN Electric part of luminaire.
- D Elektrischeile der Leuchtkörper.
- F La partie électrique du luminaire.
- E La parte eléctrica de la luminaria.
- RUS Степень защиты электрической части светильника.
- I Parte elettrica della lampada.
- PL Dla obudowy oprawy oświetleniowej zawierającej elementy elektryczne.
- SK Elektrická časť svietidla.
- CZ Elektrická část svítidla.

- EN Replace any cracked protective shield.
- D Defekte Sicherheitsgläser austauschen.
- F Remplacer tout écran de protection fissuré.
- E Reemplace cualquier agrietado escudo protector.
- RUS Замените любые трещины защитного щита.
- I Sostituire gli schermi danneggiati.
- PL Wymienić uszkodzone klosze.
- SK Prasknutý kryt vymeniť.
- CZ Prasknutý kryt vyměnit.

- EN This luminaire is used in environment with maximum ambient temperature.
- D Die Leuchte ist bestimmt für Bereiche mit einer maximalen Umgebungstemperatur.
- F Le luminaire est destiné pour le milieu à la température ambiante maximale.
- E La luminaria está destinada a un ambiente con la temperatura máxima del medio ambiente.
- RUS Светильник предназначен для работы при максимальной температуре окружающей среды.
- I La lampada d'illuminazione è indicata per l'ambiente con la temperatura d'ambiente non superiore a.
- PL Lampa jest przeznaczona do instalacji w środowisku o maksymalnej temperaturze otoczenia wynoszącej.
- SK Svietidlo je určené do prostredia s maximálnou okolitou teplotou.
- CZ Svítidlo je určeno do prostředí s maximální okolitou teplotou.

- EN The light source of the lamp can not be replaced. When the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- D Die Lichtquelle der Leuchte ist nicht möglich zu wechseln, d.h. wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die ganze Leuchte gewechselt werden.
- F La source lumineuse de la lampe ne peut pas être remplacé. Lorsque la source de lumière atteint sa fin de vie tout luminaire doit être remplacé.
- E La fuente de luz de la lámpara no se puede sustituir. Cuando la fuente de luz llega al final de la vida, se sustituye toda la luminaria.
- RUS Источник света данного светильника не подлежит замене. Когда источник света достигает конца жизни весь светильник должен быть заменен.
- I La sorgente di luce della lampada non può essere sostituita. Quando la fonte di luce raggiunge il termine della vita dell'intero apparecchio è sostituito.
- PL Źródło światła nie może być zastąpione; jeśli lampa osiągnie koniec eksploatacji, należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
- SK Svetelný zdroj svietidla nie je možné vymeniť. Ak svetelný zdroj dosiahne koniec svojej životnosti, musí sa vymeniť celé svietidlo.
- CZ Světelný zdroj svítidla nelze vyměnit. Pokud světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, musí se vyměnit celé svítidlo.

- EN GUARANTEE. More at www.sleprojects.com
- D GUARANTEE. Mehr unter www.sleprojects.com
- F GARANTIE. Plus à l'adresse www.sleprojects.com
- E GARANTIA. Más información en www.sleprojects.com
- RUS ГАРАНТИЯ. Больше на www.sleprojects.com
- I GARANZIA. Di più su www.sleprojects.com
- PL GWARANCJA. Więcej na www.sleprojects.com
- SK ZÁRUKA. Viac na www.sleprojects.com
- CZ ZÁRUKA. Víc na www.sleprojects.com

- EN INSTALLATION INSTRUCTIONS
- D MONTAGEANLEITUNG
- F MANUEL D'INSTALLATION
- E INSTRUCCIÓN DE MONTAJE
- RUS ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
- I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- PL INSTRUKCJA MONTAŻU
- SK NÁVOD NA MONTÁŽ
- CZ NÁVOD K MONTÁŽI












SLE



DOROS

S0133SE-01

EN Turn off the power prior to light fixture installation! The light fixture may be installed only by a qualified person! The light fixture must be wired according to respective electrical standards. The manufacturer shall not be liable for any modifications of the product or incorrect installation of the product.
D Schalten Sie den Strom vor der Installation der Leuchte aus! Die Leuchte darf nur von einer Person mit entsprechender Qualifizierung angeschlossen werden. Die Leuchte muss gemäß einschlägiger elektronischer Normen angeschlossen werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, soweit das Produkt geändert, modifiziert oder unsachgemäß installiert wurde.
F Avant l'installation du luminaire coupez le courant. Le luminaire doit être branché uniquement par une personne qualifiée selon les normes d'installations en vigueur. Le fabricant ne porte aucune responsabilité dans le cas d'une modification du produit ou d'une mauvaise installation.
E Antes de proceder al montaje, desconecte la corriente eléctrica! La luminaria ha de ser conectada solamente por la persona que posee la calificación adecuada! La luminaria ha de ser conectada solamente en conformidad con las normas electrotécnicas correspondientes. En caso en que de ser el producto fue modificado o instalado incorrectamente, el fabricante no asume responsabilidad alguna.
RUS Перед началом монтажа отключите электрическое питание! Подключение светильника может выполнять исключительно специалист, обладающий соответствующей электротехнической квалификацией! Подключение светильника должно производиться соответствии с действующими электротехническими нормами и правилами. Производитель не несет никакой ответственности за последствия, вызванные вмешательством в конструкцию светильника или неправильной установкой.
I Prima di installare l'apparecchio di illuminazione spegnere la corrente! L'apparecchio può essere allacciato unicamente da persona appositamente qualificata! L'apparecchio va allacciato in conformità delle rispettive norme vigenti nel campo dell'elettrotecnica. Il costruttore è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di manomissione o errata installazione del prodotto.
PL Przed instalacją lampy należy wyłączyć dopływ prądu! Oświetlenie może podłączyć wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje! Oświetlenie należy podłączyć zgodnie ze stosownymi normami elektrotechnicznymi. Producent nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ingerencji w wyrób lub nieprawidłowej instalacji.
SK Pred inštaláciou svietidla vypnite prúd! Svetidlo môže byť zapojené iba osobou s príslušnou kvalifikáciou! Svetidlo musí byť zapojené podľa príslušných elektrotechnických noriem. Výrobca neberie žiadnu zodpovednosť ak bol výrobok upravovaný prípadne nesprávne nainštalovaný.
CZ Před instalací svítidla vypněte proud! Svítidlo může být připojováno pouze osobou s příslušnou kvalifikací! Svítidlo musí být připojeno podle příslušných elektrotechnických norem. Výrobce nebere žádnou zodpovědnost, pokud byl výrobek upravený, případně nesprávně nainstalován.



- EN Terminal block specification.
- D Klemmenblock Spezifikation.
- F Spécification de bornier.
- E Especificación de bloque de terminales.
- RUS Описание термминала блок.
- I Specifica morsetiera.
- PL Specyfikacja blok zacisków.
- SK Specifikácia svorkovnice.
- CZ Specifikace svorkovnice.

